

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАКЛЕИВАНИЮ ОБОЕВ

Эти уникальные обои наклеиваются по периметру комнаты. Ширина обоев выполняет функцию высоты. Для наклейки рулон ставится вертикально и комната «укутывается», включая поверхность дверей и окон.

ПОДГОТОВКА СТЕН

1. Подготовьте стены перед наклеиванием обоев. Удалите со стен старые обои, грязь и пятна. В случае если стены были окрашены, необходимо удалить со стен всю краску.
2. При наличии на стенах трещин и неровностей их необходимо заделать.
3. Оклеиваемую поверхность (включая листы гипсокартона) необходимо выровнять, зашпаклевать и обработать грунтовкой глубокого проникновения.
4. На оклеиваемой поверхности не должна находиться сетка «Паутинка» (стекловолокно).
5. Различные дефекты стен, не удаленные при их подготовке, будут видны после наклейки обоев и могут повлиять на качество оклейки (возможное возникновение так называемых «пузырей» на полотнах обоев, расхождение стыков полотен обоев, отклеивание полотен обоев и т.д.).
6. Оклеиваемая поверхность должна быть сухой, ровной, твердой, немного шероховатой, прочной, слегка впитывающей влагу, нейтральной (без присутствия щелочей), без пыли, жира, трещин, неровностей, грязи, пятен, следов краски.
7. Нельзя клеить обои на не полностью просохшие стены.
8. Влажность оклеиваемой поверхности не должна превышать 8%; влажность помещения, в котором наклеиваются обои, должна быть 40%. Работы по наклеиванию обоев проводите при комнатной температуре 18–25°C.
9. Обои светлых тонов следует клеить на однотонную оклеиваемую поверхность светлых тонов. Если цвет оклеиваемой поверхности отличается от цвета обоев, рекомендуется перед наклеиванием обоев обработать оклеиваемую поверхность грунтовкой того же оттенка, что и обои.

ПОДГОТОВКА К ОКЛЕЙКЕ

- Если высота помещения значительно меньше ширины рулона, рекомендуется излишек обоев отрезать вместе с тубой, добавив к необходимому размеру 10 см на последующую прирезку выступающих краев сверху и снизу.
- Для этого следует использовать острый обойный нож или ножовку.
- Обратите внимание на то, чтобы необрезанная сторона рулона находилась под потолком.

КЛЕЙ

- Используйте специальный клей для тяжелых обоев.
- Рекомендуется клей Pufas GK (синий) / Sem-Murale / Quelyd Mural.
- Строго следуйте инструкции по применению клея.

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

1. Клей на стену наносится каждый раз равномерно на ширину 1–1,5 метра.
2. Для равномерного распределения клея по стене рекомендуется наносить его с помощью валика с шубкой из мелкого ворса.
3. Поверхность стены должна быть хорошо пропитана клеем, что позволит обеспечить высокое качество наклеивания и исключить просачивание клея через ткань.
4. Всегда следите, чтобы поверхности углов были равномерно промазаны клеем. Это обусловлено тем, что при неравномерном нанесении или при избытке клея он проступит на поверхности обоев.

НАКЛЕИВАНИЕ ОБОЕВ

1. Рекомендуется начинать наклеивание обоев от угла комнаты.
- Важно** **выдерживать вертикальность и горизонтальность рисунка в процессе наклеивания обоев.**
2. Перед началом наклеивания проведите вертикальные линии (метки) на стене через каждые

1–1,5 м с помощью отвеса. При прохождении в ходе оклейки обоями этих меток каждый раз с помощью отвеса проверяйте вертикальность и горизонтальность рисунка обоев. А также обязательно проверяйте вертикальность и горизонтальность рисунка обоев сразу после оклейки каждого угла.

3. Поставьте рулон с обоями вертикально в том месте, от которого вы планируете начать наклеивание обоев.

4. Для того чтобы ровно состыковать в конце оклейки края полотна обоев, сделайте напуск полотна обоев в 5-10 см на место, от которого начинаете оклейку, с последующим его прорезанием.

5. Разверните рулон на 1–1,5 м материала.

6. Прижмите полотно обоев к стене, на которую нанесен клей, так, чтобы сверху и снизу намеченного края обоев оставалось по 3-5 см для дальнейшего отрезания.

7. Постепенно разглаживайте полотно обоев строго сверху вниз с помощью пластикового шпателя.

8. Не рекомендуется разглаживать обои руками или тряпкой, особенно если они светлых оттенков.

9. Необходимо следить за тем, чтобы усилия по разглаживанию обоев были равномерными по всей ширине и высоте, чтобы избежать просачивания клея через ткань.

10. Следите за тем, чтобы на наклеенном полотне обоев не оставалось пузырей воздуха.

11. При разглаживании обоев в районе внутренних углов помещения аккуратно прижмите одним шпателем обои в угол, а вторым осуществляйте разглаживание.

12. При последующей оклейке каждый раз возвращайте рулон по длине приблизительно на 1–1,5 м. При желании, обои в верхней части можно зафиксировать скобами с помощью строительного степлера.

13. Выступающие сверху и снизу края обрезаются при помощи острого ножа и металлического шпателя.

14. Для того чтобы ровно состыковать в конце оклейки края полотна обоев, сделайте напуск полотна обоев в 5-10 см на место от которого начинали оклейку, с последующим его прорезанием.

15. После удаления излишков обоев в месте стыковки краев полотна обоев стык необходимо прокатать жестким валиком.

УДАЛЕНИЕ ИЗЛИШКОВ ТЕКСТИЛЬНЫХ ОБОЕВ В РАЙОНЕ ОКОН И ДВЕРЕЙ

При монтаже бесшовных обоев дверные и оконные проемы, как правило, заклеиваются с последующим вырезанием излишков по контуру проемов.

1. Разгладьте пластиковым шпателем текстильные обои вокруг дверных и оконных проемов.
2. Отрезая излишки обоев, оставьте небольшой запас для аккуратного завершения работ.
3. Особое внимание следует обратить на остроту лезвия ножа при вырезании излишков. При недостаточной остроте лезвия ножа края обоев будут махриться!

ВАЖНО

- Наклеивание данных обоев необходимо проводить силами квалифицированных специалистов, имеющих опыт наклеивания подобных обоев.
- Разглаживаются обои пластиковым шпателем строго сверху вниз.
- При наклеивании не допускайте попадания клея на поверхность обоев, клей оставляет пятна, и не гарантируется их полное выведение.
- Пятна клея могут быть удалены при помощи впитывающей бумаги или при помощи сухой губки. Не растирайте клей по полотну и не используйте воду.
- Весь выступающий клей должен быть немедленно удален до того, как он высохнет.
- В процессе наклеивания обоев избегайте сквозняков в помещении и перепадов температур.
- Не проветривайте и не обогревайте оклеенное помещение, пока обои не высохнут.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

водостойкость		наклеивание	
	водостойкость при наклеивании		клей наносится на обои
	водостойкость при эксплуатации		клей наносится на оклеиваемую основу
устойчивость к мытью			гуммированные обои
	устойчивость к мытью (моющиеся)	СНЯТИЕ С ОСНОВАНИЯ	
	высокая устойчивость к мытью		расслаиваемые
	устойчивость к трению		снимаемые без остатка
устойчивость окраски к свету			увлажняемые для снятия
	удовлетворительная	разное	
	хорошая		нахлестка с двойным разрезом
	очень хорошая		обои тисненные дуплекс
	отличная		ударопрочное покрытие
устойчивость к сухому истиранию			ширина 70 см, что на 32% шире стандартных рулонов
	устойчивость к сухому истиранию		экологически безопасны (маркировка наивысшей степени экологической чистоты)
стыковка рисунка			противопожарная пропитка
	свободная стыковка		возможен подбор ткани с аналогичным рисунком
	прямая стыковка		грязеотталкивающее покрытие
	смещенная стыковка		
	встречная стыковка		
	горизонтальное наклеивание		

Ампир
Декор

Галерея обоев и интерьера

ИНСТРУКЦИЯ по наклеиванию обоев

ТЕКСТИЛЬНЫЕ ОБОИ
LA SCALA

Ампир
Декор
Галерея обоев и интерьера

(495) 223-0-223
www.ampir.ru

©Инструкция разработана технологами компании «Ампир-Декор» и является интеллектуальной собственностью компании